

# EXPERT

## Expert Hout Lak Binnen Satin



### Productomschrijving

Topkwalitatieve, watergedragen acrylaat zijdeglanslak, polyurethaan versterkt.

#### Toepassing

Toepasbaar op hout en aanverwanten. Ook geschikt voor ferro- en non-ferrometaal en harde kunststoffen, tegels en andere gladde oppervlakken. Speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen, maar kan ook buiten worden toegepast.

#### Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking, zeer hoge dekkracht, sneldrogend. Geurarm. Voor een perfect egaal eindresultaat, zonder borstelstrepen. Bevat polyurethaan. Dit maakt deze lak duurzaam en zeer kras-en slijtvast. Uitstekend afwasbaar. Vergeelt niet. Langdurige bescherming.

#### Aspect

Zijdeglans

#### Kleuren

17 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).  
Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

#### Verpakkingen

0,25l, 0,75l, 2,5l

### Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met warm water en zeep.

## Rendement

12 m<sup>2</sup>/l per laag

## Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 7 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Hout, MDF, vezelplaat, ferro metaal, non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé), PVC, tegels en andere gladde oppervlakken*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout, MDF, vezelplaat*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P180-220 en ontstoffen.

Grondlaag Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P180-P220) en ontstoffen. Opmerking voor hout met kleurstoffen (afzelia, merbau): 2 lagen Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen in plaats van één.

- *Ferro metaal (ijzer, staal) binnen*

Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Licht opschuren en ontstoffen. 1 laag Levis Expert Universele Primer Binnen/Buiten aanbrengen. Alternatief kan men ook Levis Primer Metal (grijs) of Levis Ferrominium (wit of roodbruin) aanbrengen. Deze beide primers zijn geschikt voor buiten en binnen.

Na droging van de primer, licht opschuren en ontstoffen.

- *Non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé)*

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Licht opschuren en ontstoffen. 1 laag Levis Expert Special Primer Binnen aanbrengen. Men kan ook Levis Universele Primer Binnen/Buiten gebruiken als alternatief voor Levis Expert Special Primer Binnen. Na droging, licht schuren en ontstoffen.

- *PVC, tegels en andere gladde oppervlakken*

Ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Licht opschuren en ontstoffen.

1 laag Levis Expert Special Primer Binnen aanbrengen. Men kan ook Levis Universele Primer Binnen/Buiten gebruiken als alternatief voor Levis Expert Special Primer Binnen. Na droging, licht schuren en ontstoffen.

## Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Uitslag, zoals bij doorbloeden van exotische houtsoorten (bv. afzelia, merbau), isoleren met 2 lagen Levis Expert Hout Primer Binnen.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een schuurspons of schuurpapier en ontstoffen.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

## Afwerking

Breng 2 lagen Levis Expert Hout Lak Binnen Satin aan.

Licht opschuren tussen 2 lagen (schuurpapier met korrel P240).

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)