

Nordsjö Våtrumslim

september 2014



Produktbeskrivning

För våtrumstapeter och glasfiberväv, även som överlappslim.

Förarbete

Ytsvaga och starkt sugande underlagförlimmas med lim utspätt med lika delar vatten. Täta underlag ska vara väl rengjorda och förankrade.

Applicering och uppsättning

Underlaget ska vara rent, fast, plant och torrt. Ojämheter spacklas med våtstarkt spackel och slipas. Följ även materialfabrikantens förebredelseanvisningar. Applicera limmet jämnt på väggen med roller. Applicera inte större yta än som kan monteras inom ca.15-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet. Montera väggmaterialet i vått lim på sugande underlag och vid sent våtlimsstadium på täta underlag. Montera väggmaterialet enligt materialfabrikantens anvisningar. Pressa fast materialet noggrant så att all luft pressas ut. Fogförslut enligt materialfabrikantens anvisningar. Innan utrymmet tas i bruk krävs på sugande respektive täta underlag en torktid på ca 2 respektive 7 dygn. Monteringstid 0-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet.



Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: E.V.A & stärkelse

Torrhalt: Ca 27%

Åtgång: Ca 4-5 m²/liter

Monteringstid: 0-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet.

Arbetstemperatur: Min 18°C

Verktyg: Pensel eller roller

Rengöring av verktyg: Vatten

Förvaras: Frostfritt, lägst 10°C

Miljö: Flytande limrester och tvättvatten får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.

