

Alpha Elegance

TRANSPARANTE EMULSIE OP ACRYLAATBASIS EN GESELECTIONEERDE PIGMENTEN WAARMEE EEN VERFIJND DECORATIEF EFFECT BEKOMEN WORDT VOOR BINNEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Toepassing

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Verwerking

Verdunning

Reiniging van het gereedschap

Rendement

Droging bij 20°C/65% R.V

Eigenschappen

Dichtheid

Vastestofgehalte

Glansgraad

Overschilderbaarheid

Opslag omstandigheden

Vluchtige organische stoffen(VOS)

Levering

Verpakking

Kleur

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Laat toe op een snelle manier een parelmoereffect te bekomen voor b.v. een projectiescherm (SCREENY).

Op gladde en voorgeschilderde binnenmuren.

Omgevingstemperatuur: minimaal 8°C.

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%

HVLP-spuitmachine met boven- of onderbeker.

20 à 30 % met water.

Water – Indien nodig een weinig detergent toevoegen.

Verdund produkt, praktisch ongeveer 10 m²/l per laag. Afhankelijk van de applicatiemethode en de vorm van het object.

10 tot 15 minuten tussen de verschillende opeenvolgende spuitlagen.

Ca. 1 kg/dm³.

25-27%.

Typisch parelmoereffect.

De volgende vernevelde spuitlaag kan na 10 tot 15 minuten aangebracht worden.

Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).

EU grenswaarde voor dit product (catA/l) : 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.

2,5 l

Madreperla = parelmoer.



Werkwijze**Nieuwe, ongeschilderde ondergronden**

Gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen. Grondig ontstoffen. Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten en gronden met een aangepaste primer. Schuren en ontstoffen.

Geschilderde ondergronden

Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en goed mat schuren. Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten en gronden met eenaangepaste primer. Schuren en ontstoffen.

SCREENY

Eén of twee lagen Alphatex SF in de gepaste kleur aanbrengen.

Na droging afspritzen met ALPHA ELEGANCE MADREPERLA.

- 20 tot 30 % verdunnen met water.
- HVLP-spuitmachine met onder- of bovenbeker en naald 1,8.
- werken met verschillende opeenvolgende gekruiste vernevelde spuitlagen. Houd voldoende afstand van het te spuiten oppervlak.
- 10 tot 15 minuten laten drogen tussen de verschillende lagen.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.