

Alpha Supraliet Primer

MINERALE GRONDLAAG VOOR BUITENMUREN OP BASIS VAN POLY-SILIKAAT.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Minerale grondlaag, voldoet aan DIN 18363.
- Optimaal indringend vermogen.
- Vermindert de absorptie van de ondergrond.
- Reageert met de cement- en/of kalkbepleistering.
- overschilderbaar met mineraalverf
- Snelle doordroging.
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.

Toepassing

Grondlaag voor minerale muurverf op basis van poly-silikaat, ideaal voor historische gebouwen en oude woningen.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevingstemperatuur : 5 - 30 °C
 Relatieve luchtvochtigheid : maximaal 85 %

Verwerking

Blokborstel.

Applicatiegegevens

Verdunnen met 50 vol.% water.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Rendement

8 - 10 m²/l van het gebruiksklare product. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/65 % R.V.

Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na 4 - 6 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

1,01 - 1.03 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

Ongeveer 10 gew.% = ongeveer 6 vol.%

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/h) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 9 g/l VOS.

Levering

Verpakking

5 - 10 l

Kleuren

Transparant.

Werkwijze

Nieuwe ondergronden

De ondergrond moet winddroog zijn.
 Vuil, vet, schimmels, algen, enz... verwijderen.

Geschilderde ondergronden, minerale verven

Een eerste laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.
 Afwerken met twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.

Geschilderde ondergronden, organische verven

Een eerste laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.
 Afwerken met twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.
 Twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer aanbrengen.
 Op bijgewerkte delen en plamuurvlekken eerst een laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.



BELANGRIJK :

**Metalen en glazen oppervlakken afschermen.
Gedurende het aanbrengen ogen en huid beschermen tegen spatten van het produkt.
Spatten overvloedig met water spoelen.**

Veiligheidsaspecten

Produktveiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad