

Separator WB

Dodatki

01/12/2020

L5.02.01

OPIS

Proszek służący do oddzielenia cząstek lakieru od zanieczyszczonego Guncleanera WB.

PRODUKT I DODATKI

Produkt Separator WB

Podstawowe surowce Uwodnione krzemiany glinu, sole i polimery

SPOSÓB UŻYCIA

Do użycia z Zanieczyszczonym Lesonal Guncleaner WB

Zastosowanie Guncleaner WB można oczyścić do ponownego użytku poprzez dodanie 1% Separatoru WB do zanieczyszczonego Guncleanera WB.
W razie potrzeby dodać ponownie od ½ do 1% Separatoru WB, aby skoagulować pozostałe zanieczyszczenia.

Proces oczyszczania należy przeprowadzić w następujących etapach:

1. Dodać Separator WB do zanieczyszczonego Guncleanera WB.
2. Dokładnie wymieszać do czasu, aż cząstki lakieru zostaną skoagulowane.
3. Oddzielić części stałe od cieczy używając drobnego filtra.
4. Guncleaner WB może zostać ponownie użyty.

Po trzech cyklach oczyszczenia Guncleaner WB nie nadaje się do ponownego użytku.

Przechowywanie Separator WB musi być przechowywany w zamkniętej puszcze, bez kontaktu z wodą/wilgocią.
Po kontakcie z wodą/wilgocią produkt będzie miał ograniczony okres przechowywania. Należy unikać skrajnych różnic temperatur i dużej wilgotności

Okres przechowywania 4 lata w 20°C

Separator WB

Dodatki

01/12/2020

L5.02.01

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com www.lesonal.pl