

ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK® A&B

ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης :
6/7/2016
Αριθμός Έκδοσης 11η



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK A&B** είναι άχρωμο αστάρι πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, για ξύλινα πατώματα. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για το βερνίκι πατωμάτων δύο συστατικών DESMOLACK D&F της Vivechrom. Έχει ισχυρή πρόσφυση, στεγνώνει πολύ γρήγορα και τρίβεται εύκολα.

Ισχυρή πρόσφυση

Στεγνώνει γρήγορα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Αστάρι πατωμάτων πολυουρεθάνης δύο συστατικών

Σχέση ανάμιξης: A/B = 2/1

Ειδικό βάρος μίγματος: 1,02±0,01 gr/cm³ (ISO 2811)

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο ή ρολό

Χρόνος ζωής μίγματος: 2 ώρες (25°C)

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση

Απόδοση: Περίπου 9 m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και μπορεί να επαναβαφεί μετά από 2 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Τρίβετε το πάτωμα με παλινδρομικό τρίβειο ή γυαλόχαρτο No 80-150.
- Αφαιρείτε κάθε ίχνος σκόνης.
- Αποφεύγετε το καθάρισμα του πατώματος με νερό, γιατί επηρεάζεται δυσμενώς το τελικό βερνίκι.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.

ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/Ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών: 500 g/l (2010). Το προϊόν (Α+Β μίγμα) περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.



www.vivechrom.gr

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984



DESMOLACK D & F[®]

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναμείξτε 2 μέρη **ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK A** και ένα μέρος **ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK B**.
- Αναδεύστε καλά τα δύο συστατικά μέχρι πλήρους ομογενοποίησης και στη συνέχεια εφαρμόστε ένα χέρι.
- Μετά από 2 έως 4 ώρες μπορείτε να εφαρμόσετε το τελικό βερνίκι DESMOLACK D&F χωρίς να τρίψετε ενδιάμεσα.
- Αν περάσουν οι 4 ώρες ή την επομένη μέρα πρέπει να τρίψετε καλά με γυαλόχαρτο Νο 180 για να εφαρμόσετε το τελικό βερνίκι **DESMOLACK**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΑΣΕΤΟΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK - ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει οξικό βουτυλεστέρα • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



www.vivechrom.gr


ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK - ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει διισοκυανικό εστέρα τολουολίου & οξικό βουτυλεστέρα • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα, ή με τα ρούχα • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



www.vivechrom.gr